

RE-SNTAN ASN

Retenaj ve ön tabaklamaya duyarlı Polialdehit bileşikleri

ÖZELLİKLER

Görünüm	Şeffaf sarımtırak likit
Aktif madde	40 ± 3
pH (100 g/l) at 20°C	6,5±1
Raf Ömrü	1 yıl kapalı orijinal ambalajında

KAREKTERİSTİK

- *Suda tamamen çözünür
- *İyi bir ışık haslığı
- *Deride çok yumuşak esnek ve dolgun tutum
- *Krom banyosunda tamamen bağlanır
- *İnce ve sıkı bir cilt yapısı temin eder

UYGULAMA

Re-sntan ASN değişik yerlerde kullanılabilir. Pikleden sonra ön tabaklama için hem Wet-White hem vegetal hem de krom tabaklama aşamalarında ayrıca krom retenaj aşamasında II.kromdan 30 dk önce kullanılır. Yağlama banyosunda yağlamadan önce veya yağlama prosesi sonunda kullanılır.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ORANLARI :

Ön tabaklama da kaveleto ağırlığı üzerinden %2-4% arasında kullanımı tavsiye edilir. Retenaj esnasında tıraş ağırlığı üzerinden 2-4% kullanımı tavsiye edilir.